Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:09

Link do produktu: https://epewex.com/gastro-talerze-serwis-bialy-plastikowy-24-el-grube-p-3742.html



Gastro talerze serwis biały plastikowy 24 el. grube

Cena brutto	**322,00 zł**
Cena netto	**261,79 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20201120142604**
Kod EAN	**5903686223990**

Opis produktu

Aktualnie zapraszamy do zakupu 24 elementowego zestawu talerzy z tworzywa sztucznego.

Naczynia wykonane są z wysokogatunkowego polipropylenu.

Produkt jest estetyczny, posiada atest PZH.

Gładka powierzchnia sprawia, że łatwo się je myje.

Jak upadnie z pewnością się nie zbije, dlatego jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Produkt można używać do gorących (do +100 C) i zimnych (do -20 C) produktów.

Unikalność produktu polega na tym, że można jego myć w zmywarkach i wyparzarkach a także używać w kuchenkach mikrofalowych.

W związku z tym jest on wręcz rekomendowany do gastronomii, zwłaszcza w stołówkach szkolnych, czy jako naczynie w żywieniu seniorów i osób niepełnosprawnych.

Doskonale sprawdza się do serwowania potraw, owoców czy sałatek.

Produkt znakomicie komponuje się z innymi elementami dostępnymi u nas na aukcjach.

Zastosowanie domowe gastronomiczne hotelarskie i inne.

Pochodzi z polskiej legalnej dystrybucji.

W zestawie:

6 talerzy obiadowych 24 cm

6 talerzy do zupy 21 cm

6 talerzy deserowych 19 cm

6 salaterek 18 cm

BEZPIECZEŃSTWO

Producent odpowiedzialny:

Wit consulting w.rachwalak
Spacerowa 73
08-400 Miętne, Polska

kontakt@epewex.com

Instrukcja Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów

Dokument zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania produktów gospodarstwa domowego.

1. Zasady użytkowania

• Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. • Nie dotykaj gorących powierzchni naczyń i blach bez rękawic ochronnych. • Przed pierwszym użyciem umyj produkt. • Nie pozostawiaj ostrych narzędzi w zasięgu dzieci. • Unikaj gwałtownych zmian temperatury.

2. Oznaczenia na produkcie

• Symbol „kieliszek i widelec" – do kontaktu z żywnością. • Symbol „zmywarka" – można myć w zmywarce. • Symbol „mikrofalówka" – produkt przystosowany do użycia w kuchence mikrofalowej. • Symbol przekreślonej mikrofalówki – NIE używać w kuchence mikrofalowej. • Symbol pary w mikrofalówce – produkt może być używany, ale należy zachować ostrożność (ostrożnie z gorącą parą). • Symbol przekreślonego ognia – nie używać na ogniu. • Symbol temperatury – maksymalna temperatura użytkowania.

3. Ostrzeżenia

• Nie używać uszkodzonych produktów. • Nie stosować plastików w wysokiej temperaturze, jeśli nie są do tego przeznaczone. • Produkt może się nagrzewać – zachować ostrożność. • Nie wkładać do piekarnika bez odpowiedniego oznaczenia. • Akcesoria łazienkowe trzymać z dala od dzieci.

4. Czyszczenie i konserwacja

• Myć ciepłą wodą z delikatnym detergentem. • Unikać ostrych gąbek. • Stosować się do symboli dotyczących zmywarki.