

Link do produktu: <https://epewex.com/gastro-talerze-serwis-bialy-plastikowy-24-el-grube-p-3742.html>



Gastro talerze serwis biały plastikowy 24 el. grube

Cena brutto	322,00 zł
Cena netto	261,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20201120142604
Kod EAN	5903686223990

Opis produktu

Aktualnie zapraszamy do zakupu 24 elementowego zestawu talerzy z tworzywa sztucznego.

Naczynia wykonane są z wysokogatunkowego polipropylenu.

Produkt jest estetyczny, posiada atest PZH.

Gładka powierzchnia sprawia, że łatwo się je myje.

Jak upadnie z pewnością się nie zbije, dlatego jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Produkt można używać do gorących (do +100 C) i zimnych (do -20 C) produktów.

Unikalność produktu polega na tym, że można jego myć w zmywarkach i wyparzarkach a także używać w kuchenkach mikrofalowych.

W związku z tym jest on wręcz rekomendowany do gastronomii, zwłaszcza w stołówkach szkolnych, czy jako naczynie w żywieniu seniorów i osób niepełnosprawnych.

Doskonale sprawdza się do serwowania potraw, owoców czy sałatek.

Produkt znakomicie komponuje się z innymi elementami dostępnymi u nas na aukcjach.

Zastosowanie domowe gastronomiczne hotelarskie i inne.

Pochodzi z polskiej legalnej dystrybucji.

W zestawie:

6 talerzy obiadowych 24 cm

6 talerzy do zupy 21 cm

6 talerzy deserowych 19 cm

6 salaterek 18 cm

BEZPIECZEŃSTWO

Producent odpowiedzialny:

Wit consulting w.rachwałak

Spacerowa 73

08-400 Miętne, Polska

kontakt@epewex.com

Instrukcja Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów

Dokument zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania produktów gospodarstwa domowego.

1. Zasady użytkowania

• Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. • Nie dotykaj gorących powierzchni naczyń i blach bez rękawic ochronnych. • Przed pierwszym użyciem umyj produkt. • Nie pozostawiaj ostrych narzędzi w zasięgu dzieci. • Unikaj gwałtownych zmian temperatury.

2. Oznaczenia na produkcie

• Symbol „kieliszek i widelec” – do kontaktu z żywnością. • Symbol „zmywarka” – można myć w zmywarce. • Symbol „mikrofalówka” – produkt przystosowany do użycia w kuchence mikrofalowej. • Symbol przekreślonej mikrofalówki – NIE używać w kuchence mikrofalowej. • Symbol pary w mikrofalówce – produkt może być używany, ale należy zachować ostrożność (ostrożnie z gorącą parą). • Symbol przekreślonego ognia – nie używać na ogniu. • Symbol temperatury – maksymalna temperatura użytkowania.

3. Ostrzeżenia

• Nie używać uszkodzonych produktów. • Nie stosować plastików w wysokiej temperaturze, jeśli nie są do tego przeznaczone. • Produkt może się nagrzewać – zachować ostrożność. • Nie wkładać do piekarnika bez odpowiedniego oznaczenia. • Akcesoria łazienkowe trzymać z dala od dzieci.

4. Czyszczenie i konserwacja

• Myć ciepłą wodą z delikatnym detergentem. • Unikać ostrych gąbek. • Stosować się do symboli dotyczących zmywarki.