

Link do produktu: <https://epewex.com/mata-antypoślizgowa-do-wanny-prysznicza-71x39-vil-bezowa-p-5290.html>

Mata antypoślizgowa do wanny prysznicza 71x39 vil beżowa



Cena brutto	20,09 zł
Cena netto	16,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5383_VILB
Kod EAN	5903686232688

Opis produktu

Antypoślizgowa mata do wanny 71x39 cm – beżowa

Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort podczas kąpieli! Nasza **antypoślizgowa mata do wanny** w kolorze **jasny beż** to praktyczny dodatek, który zapobiega poślizgnięciu się w wannie lub pod prysznicem.

☐ **Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu**

Mata posiada liczne **przyssawki**, które mocno przylegają do powierzchni wanny, zapobiegając przesuwaniu się podczas kąpieli.

☐ **Nowoczesny design i wygoda**

Stylowy wzór nie tylko wygląda elegancko, ale także umożliwia skuteczne odprowadzanie wody.

☐ **Przyjemna w dotyku powierzchnia**

Delikatna faktura maty sprawia, że kąpiel jest wygodna i bezpieczna nawet dla osób o wrażliwej skórze.

☐ **Łatwa w czyszczeniu**

Mata wykonana jest z elastycznego, trwałego tworzywa PVC – wystarczy ją opłukać i pozostawić do wyschnięcia po użyciu.

Wymiary:

- Długość: **71 cm**
- Szerokość: **39,5 cm**

Kolor:

- **Beż**

Materiał:

- **Elastyczne tworzywo PVC**

Idealna do:

- wanny,
 - kabiny prysznicowej,
 - łazienki dziecięcej,
 - dla osób starszych.
-

Bezpieczna, estetyczna i praktyczna - niezbędna w każdej łazience!

Bezpieczeństwo

Producent odpowiedzialny:

FENIKS SP.J.

KOCHÓW 1

08-480 MACIEJOWICE, Polska

biuro@feniks-agd.pl

Instrukcja Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów

Dokument zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania produktów gospodarstwa domowego.

1. Zasady użytkowania

• Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. • Nie dotykaj gorących powierzchni naczyń i blach bez rękawic ochronnych. • Przed pierwszym użyciem umyj produkt. • Nie pozostawiaj ostrych narzędzi w zasięgu dzieci. • Unikaj gwałtownych zmian temperatury.

2. Oznaczenia na produkcie

• Symbol „kieliszek i widelec” – do kontaktu z żywnością. • Symbol „zmywarka” – można myć w zmywarce. • Symbol „mikrofalówka” – produkt przystosowany do użycia w kuchence mikrofalowej. • Symbol przekreślonej mikrofalówki – NIE używać w kuchence mikrofalowej. • Symbol pary w mikrofalówce – produkt może być używany, ale należy zachować ostrożność (ostrożnie z gorącą parą). • Symbol przekreślonego ognia – nie używać na ogniu. • Symbol temperatury – maksymalna temperatura użytkowania.

3. Ostrzeżenia

• Nie używać uszkodzonych produktów. • Nie stosować plastików w wysokiej temperaturze, jeśli nie są do tego przeznaczone. • Produkt może się nagrzać – zachować ostrożność. • Nie wkładać do piekarnika bez odpowiedniego oznaczenia. • Akcesoria łazienkowe trzymać z dala od dzieci.

4. Czyszczenie i konserwacja

• Myć ciepłą wodą z delikatnym detergentem. • Unikać ostrych gąbek. • Stosować się do symboli dotyczących zmywarki.