Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:03

Link do produktu: https://epewex.com/serwis-obiadowy-18el-zestaw-talerzy-talerze-p3-p-4716.html



Serwis obiadowy 18el zestaw talerzy talerze p3

Cena brutto	**172,68 zł**
Cena netto	**140,39 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20221111144216**
Kod EAN	**5903686211782**

Opis produktu

W przypadku uszkodzeń w transporcie gwarancja dosłania nowych elementów.

Serwisów nie łączymy we wspólną wysyłkę z przedmiotami kruchymi lub gabarytowymi np. z plastikami, drążkami, koszami, mopami itp.

Gwarantujemy dostarczenie uszkodzonych w transporcie elementów.

Serwis, komplet obiadowy 18 elementowy- wykonany z białej porcelany z motywem geometrycznym.

Oryginalny i ciekawy dekor będzie ozdobą każdej kuchni i jadalni.

Wyważone zdobienie będzie podobać się osobom w różnym wieku.

Talerze w klasie ekonomicznej- mogą posiadać delikatne rysy bądź przebarwienia, nie mające wpływu na wartości użytkowe.

W komplecie:
6 talerzy deserowych- 19 cm
6 talerzy obiadowych- 23 cm
6 talerzy głębokich do zupy- 20 cm

Można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych.

Barwa talerzy, może nieznacznie odbiegać od realnej, z uwagi na kalibrację Państwa monitorów.

Bezpieczeństwo

Producent odpowiedzialny:

FENIKS SP.J.
KOCHÓW 1
08-480 MACIEJOWICE, Polska

biuro@feniks-agd.pl

Instrukcja Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów

Dokument zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania produktów gospodarstwa domowego.

1. Zasady użytkowania

• Używaj produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. • Nie dotykaj gorących powierzchni naczyń i blach bez rękawic ochronnych. • Przed pierwszym użyciem umyj produkt. • Nie pozostawiaj ostrych narzędzi w zasięgu dzieci. • Unikaj gwałtownych zmian temperatury.

2. Oznaczenia na produkcie

• Symbol „kieliszek i widelec" – do kontaktu z żywnością. • Symbol „zmywarka" – można myć w zmywarce. • Symbol „mikrofalówka" – produkt przystosowany do użycia w kuchence mikrofalowej. • Symbol przekreślonej mikrofalówki – NIE używać w kuchence mikrofalowej. • Symbol pary w mikrofalówce – produkt może być używany, ale należy zachować ostrożność (ostrożnie z gorącą parą). • Symbol przekreślonego ognia – nie używać na ogniu. • Symbol temperatury – maksymalna temperatura użytkowania.

3. Ostrzeżenia

• Nie używać uszkodzonych produktów. • Nie stosować plastików w wysokiej temperaturze, jeśli nie są do tego przeznaczone. • Produkt może się nagrzewać – zachować ostrożność. • Nie wkładać do piekarnika bez odpowiedniego oznaczenia. • Akcesoria łazienkowe trzymać z dala od dzieci.

4. Czyszczenie i konserwacja

• Myć ciepłą wodą z delikatnym detergentem. • Unikać ostrych gąbek. • Stosować się do symboli dotyczących zmywarki.